


ご使用前に必ずお読みください

バロネス 草刈機

GM540H パーツリスト



Serial No.10899~

46014-724
21-06




株式会社

共栄社

愛知県豊川市美幸町1-26

TEL <0533>84-1221(代)
FAX <0533>84-1220




パーツリスト(本機編)

機械 No.10899-

46014-724-02

走行部				1/1	2021.06.05
見出番号	部品番号		部品名称	数量	
				子部品	
1	71041	144	車輪ASSY (R)	2	
2	91086	116	タイヤ	2	
3					
4	916B	6002	ベアリング 6002DDC3	4	
5	11086	119	ストッパ	2	
6	61003	112	スラストプレート	2	
7	31034	137	ピン	2	
8	68036	270	ワッシャ 15.2x26x1.6	2	
9	68036	146	ワッシャ 16x31.5x1.0	2	
10	71158	104	ラチェットASSY	1	
11	11102	235	ホルダ	1	
12	31034	170	ピン	2	
13	68013	266	スプリング	1	
14	71158	103	ラチェットASSY	1	
15	11102	235	ホルダ	1	
16	31034	170	ピン	2	
17	68013	266	スプリング	1	
18	68036	275	ワッシャ 15.2x26x3.2	2	
19	31057	181	ボルト	3	
20	68036	101	ワッシャ 9x25x2.3	3	
21	11006	162	ステーCP	1	
22	11006	152	ステーCP	1	
23	342L	0612	ボルトフランジタッピン(3)	1	
24	31057	255	ボルト M8x25	1	
25	584L	0800	Uナットフランジ	1	
26	71122	110	アジャスタASSY (L)	1	
27	11142	125	アジャスタ (RL)	1	
28	11102	228	ホルダ	1	
29	916B	6202	ベアリング 6202DDC3	1	
30	71122	111	アジャスタASSY (R)	1	

走行部				1/1	2021.06.05
見出番号	部品番号		部品名称	数量	
				子部品	
31	11142	126	アジャスタ (RR)	1	
32	11102	228	ホルダ	1	
33	916B	6202	ベアリング 6202DDC3	1	
34	11150	105 09	アジャストレバー	2	
35	36061	121	ノブ	2	
36	613L	0800	ワッシャ(ナミ)	2	
37	569L	0800	フランジナイロンナット	2	
38	71041	145	車輪ASSY (F)	2	
39	91086	116	タイヤ	2	
40					
41	916B	6002	ベアリング 6002DDC3	4	
42					
43	51113	119	リング	2	
44	31057	181	ボルト	2	
45	68036	101	ワッシャ 9x25x2.3	2	
46	11006	203	ステーCP	1	
47	11006	204	ステーCP	1	
48	11153	112 09	バンパ	1	
49	31057	351	ボルト	6	
50	569L	0600	フランジナイロンナット	6	
51	11142	127	アジャスタ (FL)	1	
52	11142	128	アジャスタ (FR)	1	
53	11150	109 09	アジャストレバー	2	
54	36061	121	ノブ	2	
55	68036	101	ワッシャ 9x25x2.3	2	
56	31058	176	ナット	2	
57	68013	393	スプリング	4	
58					
59					
60					




パーツリスト(本機編)

46014-724-02

刈取部				1/1	2021.06.05
見出番号	部品番号		部品名称	数量	子部品
1	51043	151 02	ハウジング	1	
2	36068	204	ガード	1	
3	51090	117 09	プロテクタ	2	
4	335L	0616	ボルトフランジ	4	
5	512L	0600	ナット(2)	4	
6	36065	180	カバー	1	
7	342L	0612	ボルトフランジタッピン(3)	2	
8					
9	342L	0612	ボルトフランジタッピン(3)	1	
10					
11	342L	0612	ボルトフランジタッピン(3)	3	
12	11113	407	ステー	1	
13	342L	0612	ボルトフランジタッピン(3)	1	
14	11113	292	ステー	1	
15	342L	0612	ボルトフランジタッピン(3)	2	
16	36068	196 46	ガード	1	
17	36080	149	ゴムシート	1	
18	64014	324	シャフト	1	
19	68013	336	スプリング	1	
20	71082	111	ファンASSY	1	
21	51125	103	ファン	1	
22	11102	151	ホルダ	1	
23	31062	169	プレコートボルト	4	
24	579L	0600	ナットフランジ	4	
25	61024	208	スペーサ	1	
26	91014	184	ブレード	1	
27	31057	197	ボルト	2	
28	31057	243	ボルト	4	
29	61024	142	スペーサ	3	
30	71067	106	ブレーキASSY(BBC530-KAZ)	1	

刈取部				1/1	2021.06.05
見出番号	部品番号		部品名称	数量	子部品
31					
32	91097	101	ユニバーサルジョイント	1	
33					
34	812V	2000	スナップリング(STW)	1	
35	717B	0418	ヘイコウピン	1	
36	64014	368	シャフト	1	
37	11050	181	フィクシングプレート	1	
38	423L	0820	スクリューソケットフランジ	2	
39	36065	453	カバー	1	
40	36065	454	カバー	1	
41	342L	0616	ボルトフランジタッピン(3)	1	
42	51116	149	ハンドルブラケット	1	
43	51116	150	ハンドルブラケット	1	
44	31057	255	ボルト M8x25	4	
45	512L	0800	ナット(2)	4	
46	11113	408	ステー	2	
47	512L	0800	ナット(2)	2	
48	31057	181	ボルト	2	
49	342L	0612	ボルトフランジタッピン(3)	4	
50	11113	415	ステー	2	
51					
52					
53	711V	0522	スプリングピン	2	
54	11083	387	カラー	1	
55	11011	145	クランプ	2	
56					
57	36080	152	ゴムシート	1	
58	11006	161	ステーCP	1	
59	569L	0600	フランジナイロンナット	2	
60	94401	16150	ウッドラフキー 16x15	1	




パーツリスト(本機編)

46014-724-01

HST UNIT部			1/1	2021.06.05
見出番号	部品番号	部品名称	数量	子部品
1	71906 732	HST ASSY	1	
2				
3				
4				
5				
6	91097 101	ユニバーサルジョイント	1	
7				
8	812V 2000	スナップリング (STW)	1	
9	717B 0418	ヘイコウピン	1	
10	51042 126	レバーCP	1	
11	711V 0432	スプリングピン	1	
12	51002 121	ワイヤホルダ	1	
13	335L 0612	ボルトフランジ	3	
14	71203 139	アームCP	1	
15	68036 280	ワッシャ 10.5x18x1.6	1	
16	812V 1000	スナップリング (STW)	1	
17	11104 119	アームCP	1	
18	320L 0525	ボルトプラス (PW)	1	
19	611L 0500	ワッシャ (コガタ)	1	
20	571L 0500	ナットフランジ	1	
21	36112 142	スプロケット	1	
22	812V 1500	スナップリング (STW)	1	
23	68036 125	ワッシャ 6.5x18x1.6	1	
24	312L 0612	ボルト (SW)	1	
25	11113 414	ステー	1	
26	31062 109	プレコートボルト	1	
27	335L 0612	ボルトフランジ	1	
28	11137 131	ベースCP	1	
29	423U 0816	スクリューソケットフランジ	2	
30	71900 980	エアブリーザASSY	1	

HST UNIT部			1/1	2021.06.05
見出番号	部品番号	部品名称	数量	子部品
31	91096 103	ブリーザ	1	
32	36082 125	チューブ	1	
33	68031 144	ホースバンド	2	
34	423U 0820	スクリューソケットフランジ	2	
35	311K 0812	ボルト	1	
36	661L 0800	ワッシャスプリング	1	
37	36112 143	スプロケット	1	
38	916B 6002	ベアリング 6002DDC3	2	
39	811V 3200	スナップリング (RTW)	2	
40	812V 1500	スナップリング (STW)	1	
41	11115 124	テンションアーム	1	
42	11102 228	ホルダ	1	
43	916B 6202	ベアリング 6202DDC3	1	
44	91074 142	チェーン	1	
45	91074 143	チェーン	1	
46	64014 366	シャフト	1	
47	36112 144	スプロケット	1	
48	31034 137	ピン	1	
49	68036 275	ワッシャ 15.2x26x3.2	1	
50	711V 0522	スプリングピン	1	
51	36068 200	ガード	1	
52	318L 0612	ボルトプラス (SW)	3	
53	68013 390	スプリング	1	
54	36065 479	カバー	1	
55				
56				
57				
58				
59				
60				




パーツリスト(本機編)

機械 No.10671~

46014-724-01

ハンドル部				1/1	2020.01.10
見出番号	部品番号	部品名称	数量	子部品	
1	51027 268 103	ハンドル	1		
2	51027 269 103	ハンドル	1		
3	11095 172	レバー	1		
4	36110 102	ボタン	1		
5	11049 109	スライドプレート	1		
6	64014 336	シャフト	1		
7	376L 0612	スクリューブラストラス	1		
8	71203 135	アームCP	1		
9	76007 183	ブッシュ	1		
10	68013 371	スプリング	1		
11	31056 127	アタマツキピン	1		
12	576V 0600	ブッシュナット(SPN)	1		
13	68013 392	スプリング	1		
14	11109 111	リンク	1		
15	61023 190	スリーブ	1		
16	64014 337	シャフト	1		
17	812V 0800	スナップリング(STW)	1		
18	613L 0800	ワッシャ(ナミ)	1		
19	71161 114 09	レバー-ASSY	1		
20					
21	76007 131	ブッシュ		2	
22	68013 385	スプリング	1		
23	91010 169	スロットルレバー	1		
24	61003 113	スラストプレート	1		
25	68013 356	スプリング	1		
26	31058 168	ナット	1		
27	11095 162	レバー	1		
28	31057 249	ボルト	1		
29	61003 118	スラストプレート	1		
30	11049 108	スライドプレート	1		

ハンドル部				1/1	2020.01.10
見出番号	部品番号	部品名称	数量	子部品	
31	11109 112	リンク	1		
32	68013 369	スプリング	1		
33	68013 356	スプリング	1		
34	31056 126	アタマツキピン	1		
35	613L 0600	ワッシャ(ナミ)	1		
36	733L 0600	スナップピン	1		
37	68013 375	スプリング	1		
38	71900 811	カバーASSY	1		
39	470L 0514	スクリューブラスタッピンナベ(1)	2		
40	71906 214	フソクヒンセット	1		
41	569L 0800	フランジナイロンナット	4		
42	31057 256	ボルト	4		
43	583L 0800	ナットキャップフランジ	6		
44	11012 132	ハンガバンド	2		
45	31057 181	ボルト	2		
46	68028 118	ワイヤバンド GT280	3		
47	66008 103	プラグボックスバー 8x200	1		
48	66006 125	プラグボックス	1		
49	71900 846	バーセット(2本入)	1		
50	91001 329	スロットルワイヤ	1		
51	91003 169	コントロールケーブル	1		
52	11062 178 09	フレームCP	1		
53	36098 140	グラスバグCP	1		
54	41003 201	ホゴチューブ 15.6x800L	1		
55	68028 119	ワイヤバンド SHT18R-W	2		
56	36080 156	ゴムシート	1		
57	91003 178	コントロールケーブル	1		
58	91003 181	コントロールケーブル	1		
59					
60	61003 109	スラストプレート	1		




パーツリスト(本機編)

46014-724-00

BBC部		1/1	2014.02.10
見出番号	部品番号	部品名称	数量 子部品
	71067 106	ブレーキASSY	1
1	19512 883 000	カラー, ファン	2
2	72600 VA4 010	ホルダー-ASSY., プレート	1
3	72610 VA4 000	ホルダー-COMP., プレート	1
4	72613 VA4 000	ブッシュ, プレートホルダー	2
5	75090 VA4 030	プレートASSY., ホールコントロール	1
6	75100 VA4 010	ブレーキCOMP.	1
7	75110 VA4 000	リターナー-COMP., ホール	1
8	75120 VA4 010	ディスク, ブレーキ	1
9	75130 VA4 000	ディスク, ドライブ	1
10	75132 VA4 000	スプリング, ブレーキホルダー	3
11	75133 VA4 000	ブッシュ, ブレーキホルダー	3
12	75140 VA4 020	プレートCOMP., ホールコントロール	1
13	75150 VA3 J01	ディスクCOMP., ドライブ	1
14	75182 VA3 J00	スプリング, クラッチリターン (53.0MM)	2
15	75183 VA3 J00	スプリング, クラッチ (36.6MM)	1
16	90014 952 000	ホルト, フランジ 6X14(CT200)	4
17	90021 VA4 000	ホルト, スペシャル 6MM	3
18	90501 952 010	ワッシャー, スラスト	1
19	91102 VA4 013	ベアリング, ラジアルホール 6204	1
20	91103 VA4 003	ベアリング, ラジアルホール 60/22	1
21	94401 16150	キー, ウッドラフ 16X15	1
22	90105 960 003	ホルト, 6カク 10X25	1
23	90409 952 000	ワッシャー 10MM	1
24			
25			
26			
27			
28			
29			

BBC部		1/1	2014.02.10
見出番号	部品番号	部品名称	数量 子部品
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			



パーツリスト(本機編)

46014-724-01

カバー部				1/1	2014,04.05
見出番号	部品番号		部品名称	数量	子部品
1	11006	166	ステーCP	1	
2	36080	154	ゴムシート	1	
3	11113	420	ステー	1	
4	613L	0800	ワッシャ(ナミ)	1	
5	423U	0812	スクリューソケットフランジ	1	
6	64014	373	シャフト	1	
7					
8	31057	181	ボルト	2	
9	64014	374	シャフト	1	
10	51079	124	カバーCP	1	
11	36080	153	ゴムシート	1	
12	11050	182	フィクシングプレート	1	
13	569L	0400	フランジナylonナット	3	
14	11006	167	ステーCP	1	
15	36080	155	ゴムシート	1	
16	342L	0612	ボルトフランジタッピン	1	
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

カバー部				1/1	2014,04.05
見出番号	部品番号		部品名称	数量	子部品
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					



株 式 会 社

愛知県豊川市美幸町1-26

共 栄 社

TEL <0533>84-1221(代)

FAX <0533>84-1220